

# Korg MR-1

## Обновление операционной системы

### ■ USB-подключение

Процедура подключения MR-1 к персональному компьютеру PC или MAC по USB описана в Руководстве Пользователя MR-1, стр. 32.


#### ОС Windows (Windows Me/2000 или более поздняя версия)

##### **Внимание! Windows 98 не поддерживается!**

- 1) Загрузите обновление ОС из Интернета и сохраните файл на компьютере.
- 2) Откройте загруженную папку “MRSYSTEM” (содержащую также данный документ) и найдите файл “MR\_1\_SYS.BIN”.
- 3) Соедините компьютер и MR-1 при помощи USB-кабеля, предварительно проверив правильность ориентации разъемов.
- 4) Нажмите на кнопку MENU. При помощи колеса ввода данных выберите пункт “USB MODE” и нажмите на колесо для подтверждения выбора.

На дисплее будет отображена экранная страница режима обмена данными.

*Замечание: Ни в коем случае не отсоединяйте кабель USB, если на дисплее отображена эта экранная страница.*

- 5) Компьютер обнаружит новое дисковое устройство “Local disk (\*)”. Открыв этот диск, Вы увидите содержимое встроенного жесткого диска MR-1.
- 6) Скопируйте файл “MR\_1\_SYS.BIN” в корневой каталог встроенного жесткого диска MR-1.
- 7) Проведите процедуру отсоединения MR-1 от компьютера.
  - Кликните левой кнопкой мыши по значку  в правой части Панели Задач. В раскрывшемся меню кликните левой кнопкой по сообщению “Безопасное извлечение устройства (\*)”.
  - Дождитесь появления сообщения “Оборудование может быть удалено”.
- 8) Нажмите на колесо ввода данных или на кнопку MENU для возврата к главному меню. После этого можно отсоединить кабель USB.

#### Macintosh (ОС Mac OS 9.0.4 или более поздняя версия)

- 1) Загрузите обновление ОС из Интернета и сохраните файл на компьютере.
- 2) Откройте загруженную папку “MRSYSTEM” (содержащую также данный документ) и найдите файл “MR\_1\_SYS.BIN”.
- 3) Отключите питание MR-1.
- 4) Соедините компьютер и MR-1 при помощи USB-кабеля, предварительно проверив правильность ориентации разъемов.
- 5) Включите питание MR-1. На дисплее будет отображена экранная страница режима обмена данными.

*Замечание: Ни в коем случае не отсоединяйте кабель USB, если на дисплее отображена эта экранная страница.*

- 6) Компьютер обнаружит новое дисковое устройство “Unnamed”. Открыв этот диск, Вы увидите содержимое встроенного жесткого диска MR-1.
- 7) Скопируйте файл “MR\_1\_SYS.BIN” в корневой каталог встроенного жесткого диска MR-1.
- 8) Перетащите пиктограмму нового дискового устройства в Корзину или выберите в меню “File” команду “Put Away”.
- 9) Нажмите на колесо ввода данных или на кнопку MENU для возврата к главному меню. После этого можно отсоединить кабель USB.

## ■ Процедура обновления ОС

Процедура обновления ОС MR-1 описана в Руководстве Пользователя MR-1, стр. 30.

*Замечание: При обновлении следует обязательно использовать сетевой адаптер! При попытке обновления ОС с питанием от аккумуляторов будет получено сообщение об ошибке.*

*Замечание: В процессе обновления НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не дотрагивайтесь до разъемов адаптера и не отключайте питание. Перед началом обновления убедитесь, что кабель питания надежно вставлен в разъем на корпусе MR-1 и в розетку электросети.*

*Внимание: В случае, если в процессе обновления питание будет отключено, MR-1 может выйти из строя!*

### Для пользователей версий 1.0.0 и 1.0.1

- 1) Нажмите на кнопку MENU и выберите при помощи колеса ввода данных пункт "SYSTEM".
- 2) На открывшемся экране системных настроек выберите команду "LOAD SYSTEM".
- 3) На экран будет выведен запрос о подтверждении "Load system: Are you sure?".
- 4) При помощи колеса ввода данных выберите пункт "[Yes]". На экране отобразится сообщение "Load System: Working...", после чего начнется процесс обновления ОС.
- 5) По окончании операции на экран будет выведено сообщение "System will shut down. [OK]".
- 6) Нажмите на кнопку MENU или на колесо ввода данных. Произойдет отключение MR-1.
- 7) Нажмите и удерживайте кнопку включения питания. После включения MR-1 произойдет загрузка обновленной операционной системы.

### Для пользователей версии 1.5.1

- 1) Нажмите на кнопку MENU и выберите при помощи колеса ввода данных пункт "SYSTEM".
- 2) На открывшемся экране системных настроек выберите команду "SOFTWARE UPDATE".
- 3) На экран будет выведен запрос о подтверждении "Software Update: Are you sure?".
- 4) При помощи колеса ввода данных выберите пункт "[Yes]". На экране отобразится сообщение "Software Update: Working...", после чего начнется процесс обновления ОС.
- 5) По окончании операции на экран будет выведено сообщение "System will shut down. [OK]".
- 6) Нажмите на кнопку MENU или на колесо ввода данных. Произойдет отключение MR-1.